

ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ

Заправка эластичной ленты:

Катушка с эластичной лентой устанавливается на ось 3 и фиксируется справа и слева ограничителями 2 при помощи винтов 1. Потяните рычаг 15 на себя. При этом рифлёный вал 106-1 выйдет из зацепления с рифлённым валом 105-1. Конец ленты продевается между рифлёными подающими валами, а затем – в прижимную лапку 24. Затем, нажмите на рычаг 28 и рифлёный вал 106-1 вернётся в первоначальное положение, зажав эластичную ленту.

Регулировка натяжения эластичной ленты:

Для регулировки натяжения используется регулировочная гайка на блоке S-MDK. Для увеличения натяжения эластичной ленты крутите регулировочную гайку по часовой стрелке. Для уменьшения натяжения эластичной ленты крутите регулировочную гайку против часовой стрелки. При этом указатель на шкале будет показывать степень натяжения ленты.

