

Инструкция по эксплуатации

1. Установка длины: сначала нажмите кнопку Length, затем нажмите «влево» или «вправо», изменяйте значение нажатием «вверх» или «вниз», нажмите STOP для автоматического сохранения;
2. Настройка количества: сначала нажмите кнопку QTY, затем нажмите «влево» или «вправо», изменяйте значения нажатием «вверх» или «вниз», нажмите STOP для автоматического сохранения;
3. Регулировка скорости: в режиме ожидания или в рабочем режиме нажмите «вверх» для ускорения, нажмите «вниз», для замедления.
4. Ручная подача: в режиме ожидания нажмите «влево» для подачи материала, нажмите «вправо» для возврата материала.
5. Сброс: нажмите RESET один раз, чтобы сбросить фактическую длину, зажмите RESET три секунды, чтобы сбросить фактическую длину и количество.
6. Реверс обрезки: нажмите кнопку STOP, затем нажмите кнопку M/CUT, для реверса двигателя обрезки.

Инструкции к контроллеру температуры.

- 1 Установка температуры: Нажмите SET и нажимайте «+» для увеличения «-» для уменьшения.
- 2 После установки нужной температуры нажмите OFF/OPEN.

Начнется нагрев и отобразится 000. Для остановки нагрева, нажмите OFF/OPEN. Отобразится 000.

3 Вентилятор начнет работать при температуры больше 60 градусов и автоматически остановится при температуре ниже 50 градусов.