



ИНСТРУКЦИЯ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ AURORA A-781D, A-782D, A-783D

1. Подключение блока управления

Подключите блок управления к системе электропитания 220V. Система электропитания должна быть оснащена заземляющим устройством.

Вставьте вилку мотора, блока управления и устройства синхронизации в соответствующие гнезда. Убедитесь, что они прочно подсоединены (Fig.30,31)



Fig.30

Fig.31

2. Панель управления

Схема операционной панели представлена на рисунке.



2.1 Дисплей

4 лампы индикатора - слева направо 1,2,3,4. В исходном состоянии все четыре лампы выключены.

- Лампа 1 выключена режим обычной скорости (устанавливаемое значение от 500 до 3 600)
- Лампа 1 включена режим высокой скорости (устанавливаемое значение от 500 до 4 500)
- Лампа 2 выключена режим позиционирования иглы отключен
- Лампа 2 включена режим позиционирования иглы включен

Лампа 3 включена – режим прямого хода

Лампа 3 выключена – режим обратного хода

Лампа 4 включена – верхнее положение иглы

Лампа 4 выключена – нижнее положение иглы

2.2 Эксплуатация

2.2.1 Регулировка скорости



При нажатии кнопки на экране отобразится текущая скорость. В диапазоне 500-3000 шаг изменения 500, в диапазоне 3000-3600 или 3000-4500 шаг изменения – 300.

***Для блоков нового образца: для установки скорости необходимо включить машину, нажать одновременно 2 клавиши: Р и левый пустой квадрат. Затем нажимаем Р - на табло появится Р00. Правой нижней клавишей выбираем параметр Р01, затем нажимаем клавишу S. Устанавливаем значение параметра (не более 550 - иначе двигатель даст ошибку). После установки нажимаем S для подтверждения выбранного значения, затем Р - двигатель будет работать в обычном режиме.



2.2.2 Контроль режима позиционирования иглы



3. Коды ошибок

Код ошибки	Описание ошибки	Возможная причина	Порядок устранения
		ошибки	
ER-1	Неисправность	При запуске машины	Уберите ногу с педали
	регулятора скорости	наступили на регулятор	
		скорости	
ER-2	Перегрузка мотора	Перегрузка мотора или	Отключите питание, ликвидируйте
		отсутствие соединения	проблему, перезапустите машину
		смотором	
ER-3	Неисправность	Ослаб проводной	Отключите питание, вставьте провод
	кодирующего диска	сигнал мотора	мотора, перезапустите машину
ER-4	Текущая ошибка	Затухание двигателя	Отключите питание, ликвидируйте
			затухание, перезапустите машину
3333 Все лампы	Внутренняя ошибка		Перезапустите машину. Если
горят			проблема не исчезла, свяжитесь с
			производителем
4444 Все лампы	Внутренняя ошибка		Перезапустите машину. Если
горят			проблема не исчезла, свяжитесь с
			производителем
5555 Все лампы	Внутренняя ошибка		Перезапустите машину. Если
горят			проблема не исчезла, свяжитесь с
			производителем
6666 Все лампы	Внутренняя ошибка		Перезапустите машину. Если
горят			проблема не исчезла, свяжитесь с
			производителем
7777 Все лампы	Внутренняя ошибка		Перезапустите машину. Если
горят			проблема не исчезла, свяжитесь с
			производителем
8888 Все лампы	Внутренняя ошибка		Перезапустите машину. Если
горят			проблема не исчезла, свяжитесь с
			производителем