

# -125

## Инструкция

-125 Электрический раскройный нож имеет мощный мотор, низкий уровень шума, вибрации и хорошую устойчивость. Применяется для раскройки одежды, кожи, обуви, головных уборов, зонтиков, и упаковки бумаги.

### Основные технические параметры

1. Диаметр лезвия: 125 мм
2. Форма лезвия: восьмигранная
3. Высота резки: 40 мм
4. Напряжение: 220V
5. Мощность: 350 Вт

### Использование:

1. Для вашей безопасности используйте розетки с заземлением, также обратите внимание, чтобы напряжение в розетке соответствовало напряжению, указанному на раскройном ноже.
2. При заточке лезвия не нажимайте резко на заточный механизм и не прикладывайте чрезмерных усилий.
3. Если вы заметили, что кромка ножа после заточки не острая (шлифованная), пожалуйста, снимите заточное колесо и очистите его поверхность от жира и волокон ткани наждачной бумагой, затем установите камень в заточный механизм.
4. Своевременно смазывайте устройство.
5. Регулярная очистка от мусора и волокон ткани под лезвием увеличит срок службы раскройного ножа.
6. По мере стачивания лезвия до небольших размеров, отрегулируйте угол нижнего ножа для достижения лучших результатов резки.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Запрещается растягивать и перерезать провод.
2. Не засоряйте вентиляционные отверстия
3. Физический контакт нож строго запрещено при работе машины
4. При техническом обслуживании и ремонте машины, отсоедините шнур питания